

gps 定位器安装方法

（一）外挂电源 GPS 定位器必须接入汽车电源，才可以 24 小时工作，一般不法分子想利用本产品跟踪他人车辆，是不可能的。因为必须与汽车电源接入，区别一般外挂定位器。因此不建议使用外挂电源。

（二）安装途径

- 1、如果您懂电的话，自己装也可以，其实只要找到汽车电源正极与负极，负极非常好找，车身搭铁的地方就是负极，正极在保险盒内找，车钥匙开关附近找或者直接接到电瓶上；
- 2、最好接常电，就是不受汽车钥匙开关影响的，从汽车电瓶直接引过来的电源线；
- 3、注意 GPS 定位器有灯的一面要朝天空，朝天空的这一面不要紧贴金属物挡住了内部 GPS 天线，它还要接收两万公里外的卫星信号喔；
- 4、也可请相关技术人员装，收费视当地具体情况！

（三）安装位置

1. 前挡风玻璃上方车顶车灯处；
2. 前挡风玻璃下方装饰板内隐蔽处；
3. 前仪表盘周围隐蔽处；
4. 车门隔板中；
5. 后挡风玻璃下方装饰板下；

6. 前保险杠里面，需注意防水；

7. 雨刷板下，需注意防水.

注意:如挡风玻璃粘贴有金属隔热层或加热层，将降低 GPS 接收信号，造成 GPS 工作失常。此时注意更换设备安装位置。

（四）安装要点

1. 为避免窃贼破坏，设备选位应尽量隐蔽；
2. 避免与发射源放在一起，如无线倒车雷达，防盗器，及其它车载通讯设备；
3. 可以使用扎带固定，或用宽海棉强力双面胶粘贴即可；
4. 设备内有 GSM 天线和 GPS 天线，安装时应保证正面向上（朝天空）。